

Как обновить ПО TRASSIR на Windows до x64 версии?



Переход TRASSIR-server с версии ПО x32 на версию x64 для ОС Windows x64 платный. Подробная информация на сайте и в [прайс-листе](#) компании DSSL, также более подробную информацию можно узнать у [менеджеров компании DSSL](#).

Для перехода с 32-битной версии ПО на 64-битную сделайте следующее:

1. Установите 64-битную версию в отдельную папку.

2. Перенесите из папки с 32-битной версией ПО в корень с установленной x64 версией следующее:

- **_t1server.settings**
- ***.ini** (все ini-файлы)
- **onvif_models_custom.txt**

3. Запустите TRASSIR x64, при первом запуске ПО система запросит лицензию, укажите ваш файл лицензии **license.txt** (новый файл лицензии предоставит ваш менеджер).

4. Обновление завершено.



Внимание! В первом релизе Trassir x64 для Windows не будут доступны функции перечисленные ниже:

Не будет поддержки плат DVS и Techwell

Не будет поддержки цифровых лицензий (поддержка будет в ближайших релизах)

Демо-режим VMS отключен

Василий Бабак