

Выбор образа для создания системного диска с TRASSIR OS



Не подходит для регистраторов на базе ARM. Для получения образа и инструкции обратитесь на [портал технической поддержки](#).

С помощью данного раздела можно самостоятельно определить и скачать нужный файл образа системы и инструкцию по восстановлению регистратора на TRASSIR OS. А также найти необходимые настройки параметров BIOS.

Определение серийного номера регистратора

Для поиска образа необходимо знать **серийный номер** регистратора.

Серийный номер указан на наклейке, которая находится на тыльной части регистратора, со стороны разъёмов.



На регистраторах выпущенных до 2015 года серийный номер может быть указан маркером.



Система TRASSIR OS устанавливается на flash-накопитель, который может быть внешним (USB-flash) или встроенным в материнскую плату.

Способы установки системы на встроенный flash-накопитель и USB-flash отличаются.

Системный диск USB-flash и ключ защиты устанавливается внутри корпуса регистратора.



Снятие наклейки-пломбы с USB-flash и ключа защиты не влияет на гарантию по другим компонентам регистратора.

i При записи нового образа также понадобится актуальный файл лицензии. Запись лицензии в образ при создании системного диска не обязательна. Она позволяет не потерять файл лицензии при выполнении сброса регистратора на заводские настройки. Если не записывать лицензию в образ, то **при первом запуске** или после сброса на заводские настройки регистратор потребует файл лицензии.

Если сохранённого файла лицензии нет, его можно получить одним из следующих способов:

- Если у регистратора есть доступ в интернет и была записана версия 4.2, то регистратор может скачать файл лицензии самостоятельно. [Воспользуйтесь следующей статьёй](#);
- Напишите письмо с просьбой прислать файл лицензии на почту support@trassir.com В письме укажите контактные данные и номер ключа защиты, который указан на ребре корпуса ключа (можно прислать фотографию);



Сохраните полученный файл на USB-накопитель. Подключите накопитель к регистратору после загрузки TRASSIR и появления окна с информацией об отсутствии файла лицензии. Нажмите кнопку "Скопировать файл лицензии..." или "Выбрать файл лицензии..." и укажите на файл лицензии на USB-накопителе.

- Если ранее был сохранён архив журналов и дампов падений TRASSIR (формируется при нажатии на кнопку "Журналы & дампы падений..." в настройках сервера), то файл лицензии может находиться внутри архива. Откройте или разархивируйте архив и проверьте наличие файла с названием *Trassir 3 License.txt*. Если такой файл есть, сохраните его на USB-накопитель. Подключите накопитель к регистратору после загрузки TRASSIR и появления окна с информацией об отсутствии файла лицензии. Нажмите кнопку "Скопировать файл лицензии..." или "Выбрать файл лицензии..." и укажите на файл лицензии на USB-накопителе.

✓ Если вы не смогли определить серийный номер регистратора или не уверены в выборе необходимого образа системы, то напишите письмо на support@trassir.com с информацией по следующей форме:

- Контактное лицо;
- Компания;
- Город;
- Телефон;
- E-mail;
- Номер ключа защиты;
- Фотография корпуса регистратора со стороны разъемов (все надписи должны быть читаемые).

При создании нового образа для регистратора с системным диском на USB-flash, рекомендуем взять новый USB диск размером не меньше указанного в таблице выбора образа системы.

Марка, модель и тип накопителя (USB-2.0 , USB-3,0) значение не имеют, но рекомендуем использовать любые проверенные, известные бренды.

USB-flash с новым образом можно установить в любой USB разъем, но не забудьте отключить старый USB-flash с системой.

Возможные способы записи

- Для моделей с системным диском на USB-flash существует два способа записи образа системы:
 - Запись из ISO образа.**

Данный вариант является самым простым, осуществляется напрямую на Windows и позволяет использовать образ с актуальной версией ПО TRASSIR. Но при этом способе нет возможности записать в систему лицензию и при первом старте системы, а также, в дальнейшем, при сбросе на заводские настройки, потребуется заново добавлять файл лицензии.
 - Запись с помощью образа с виртуальной машиной под Linux.**

Данный вариант несколько сложнее и требует установку в Windows программы виртуализации. Но позволяет записать в образ системы лицензию и при первом старте или сбросе на заводские настройки, лицензия в регистраторе сохранится.
- Для моделей со встроенной памятью или с дисками M.2 SSD используется способ с помощью [специально созданного накопителя с USBProduction](#).

Если по каким-то причинам не удастся прошить встроенный системный диск, то обратитесь в нашу [техническую поддержку](#), либо в ближайший [сервисный центр](#).

Выбор образа

Серийный номер	Системный диск	Образ системы	Настройки BIOS
A7m3 A7m4	Встроенный	Инструкция по записи образа	<i>Не требуется</i>
C1 C1m1	USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181067-DuoStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-3.2-6069-DuoStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	BIOS Features \ Boot Option #1 – UEFI BIOS Features \ Boot Mode – UEFI and Legacy Power Management \ AC BACK – Always ON
C2	USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA image Trassir-3.2-6011-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Chipset \ South Bridge \ Restore AC Power Loss – Power ON Boot \ OS Selection – UEFI Windows 7 Boot \ Fast Boot – Disable Boot \ Boot Option #1 - UEFI:... В меню Boot Device Priority установить загрузку с USB-флешки
C3 C3s1	USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-3.2-3726-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI USB Device (KingstonDataTraveler 3.0)
C4 C4s1 C4s1	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI Hard Drive (либо установленной внешней USB-flash)

C5n1	USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-3610-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC /Power Loss – Power On Boot \ Full Screen Logo – Disabled Boot \ Fast Boot – Disable В меню Boot \ Boot Option Priorities установить загрузку с USB-флешки
C6	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend (либо установленная внешняя USB-flash) Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_1 \ Hot Plug = Enabled Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_2 \ Hot Plug = Enabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
C7m1 C8m1 C9m1 C9m2	M.2 SSD 32ГБ	Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Boot \ Security \ Secure Boot = Disable Secure Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Boot \ USB Device BBS Priorities\Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: TS32GMTS400 Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
C10m1	M.2 SSD 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Войти в BIOS и изменить его параметры: <i>Peripherals\Initial Display Output = PCIe 1 Slot</i> <i>Chipset\Internal Graphics = Auto</i> <i>Power\AC BACK = Always On</i> <i>BIOS\Boot option #1 = UEFI OS (ADATA SX6000LNP)</i> <i>BIOS\ Full Screen LOGO Show = Disable</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES).
C11m1	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202287-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Настроить следующие параметры: <i>Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State</i> <i>Boot \ Add Boot Options - First</i> <i>Boot \ EFI/Legacy Device Order - Legacy first</i> <i>Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с Hard drive</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
C12m1	M.2 SSD 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Настроить следующие параметры: <i>BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled</i> <i>BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI Hard Disk: UEFI OS</i> <i>Peripherals \ Initial Display Output -> PCI</i> <i>Chipset \ Internal Graphics -> Disabled</i> <i>Power \ AC BACK -> Always On</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
C13m1	Встроенный	Инструкция по записи образа	Не требуется
C14m1	SSD 120ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Войти в BIOS и изменить его параметры: <i>Settings/Advanced/Integrated Graphics Configuration/Initiate Graphic Adapter: PEG</i> <i>Settings/Advanced/Power Management Setup /Restore after AC Power Loss: Power On</i> <i>Settings/Boot/Full Screen Logo Display: Disabled</i> <i>Settings/Boot/Boot Option #1: UEFI USB Key: UEFI JetFlashTranscend</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES).

C15m1 C15m2	M.2 SSD 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Войти в BIOS и изменить его параметры: Перейти в Advanced Mode нажав F6 и настроить: • Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = <i>IGFX</i> • Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = <i>Power ON</i> • Boot \ Boot Option #1 = <i>UEFI: ASX6000LNP-128GT-C</i> • Boot \ Full Screen Logo = <i>Disabled</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
E2 E2m1 E2s1 E2s2	USB-flash 8ГБ	TRASSIR-3.1-1133-MiniNVR Инструкция по записи из OVA образа	
E3 E3m1 E3m2 E3m3 E3n1 E3n2 E3n3 E3n4 E3n5 E3s1 E3s2	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ TRASSIR-3.2-2242-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	BIOS Features \ Boot Option #1 – UEFI BIOS Features \ Boot Mode – UEFI and Legacy Power Management \ AC BACK – Always ON
E4 E4s1 E4t1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA image Trassir-3.2-6011-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Chipset \ South Bridge \ Restore AC Power Loss – Power ON Boot \ OS Selection – UEFI Windows 7 Boot \ Fast Boot – Disable Boot \ Boot Option #1 - UEFI... В меню Boot Device Priority установить загрузку с USB-флешки
E5 E5m1 E5s1 E5s2 E5s14 E5s24	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-3610-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC /Power Loss – Power On Boot \ Full Screen Logo – Disabled Boot \ Fast Boot – Disable В меню Boot \ Boot Option Priorities установить загрузку с USB-флешки
E6 E6m1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA image Trassir-3.2-6011-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI USB Device (KingstonDataTraveler 3.0)
E7 E7s1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-3.2-3726-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI USB Device (KingstonDataTraveler 3.0)

E8 E8m1 E8m2	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI Hard Drive (либо установленной внешней USB-flash) Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E8m3	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202287-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI Hard Drive (либо установленной внешней USB-flash) Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E8s1 E9 E10	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI Hard Drive (либо установленной внешней USB-flash) Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E11 E11n1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.2-1139405-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-5182-MiniNVR-64 Инструкция по записи из OVA образа	Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_1 \ Hot Plug = Enabled Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_2 \ Hot Plug = Enabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E12	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - Legacy first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с Hard drive Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E13m1 E13m2 E13r1	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202287-MiniNVR-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - Legacy first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с Hard drive Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E14m1 E14m2 E15m1	USB-flash 16ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181058-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E16m1	SSD M.2 128ГБ или SSD M.2 256ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202298-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Войти в BIOS нажав DEL и изменить его параметры: Перейти в Advanced Mode нажав - > и настроить: • Chipset \ North Cluster Configuration \ Primary Display = IGT • Advanced \ ACPI Settings \ Restore on AC Power Loss = Power ON • Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (SSDxxx) • Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)

E17m1 E17m2	USB-flash 16ГБ	ISO образ Trassir-4.5.5.0-1202297-MiniNVR-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
E18m1	SSD M.2 256ГБ	РBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202298-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Войти в BIOS нажав DEL и изменить его параметры: Перейти в Advanced Mode нажав - > и настроить: • Chipset \ North Cluster Configuration \ Primary Display = IGT • Advanced \ ACPI Settings \ Restore on AC Power Loss = Power ON • Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (SSDxxx) • Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
L1 L1m1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181067-DuoStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-3612-DuoStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Boot \ CMS(Compatibility Support Module) - Enabled Boot \ Full Screen Logo – Disabled Boot \ Fast Boot – Disable В меню Boot \ Boot Option Priorities установить загрузку с USB-флешки. Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC /Power Loss – Power On Advanced \ Storage Configuration \ SATA2_1 \ Hot Plug - Enabled Advanced \ Storage Configuration \ SATA2_2 \ Hot Plug - Enabled
L2	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202299-DuoStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - EFI - Настроить приоритет загрузки с EFI Hard Drive (либо установленной внешней USB-flash)
L3 L3m1 L3m3 L3u1 L3u2 L3u3 L3u4	USB-flash 32ГБ или USB-flash 16ГБ	ISO образ Trassir-4.2-1139408-DuoStationPro-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-6152-DuoStationPro-64 Инструкция по записи из OVA образа	Power Management \ AC Back – Always ON BIOS Features \ Windows 8/10 features: – Other OS BIOS Features \ Boot option#1: – UEFI: JetFlashTranscend 32GB Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Boot \ Secure Boot \ OS Type – Other OS Boot \ Wait For F1 if Error: – Disabled Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss – Power ON Boot \ Boot option#1: – UEFI:JetFlashTranscend 32GB Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F7 Boot \ Secure Boot \ OS Type – Disable Boot \ Boot Configuration \ Wait For 'F1' If Error – Disable Boot \ USB Device BBS Priorities\Boot Option #1 – Disabled Boot \ USB Device BBS Priorities\Boot Option #2 – Disabled Boot \ Hard drive Device BBS Priorities\Boot Option #1 - Disable Boot \ Hard drive Device BBS Priorities\Boot Option #2 - Disable Boot \ Boot Options Priorities \ Boot Option #1 – UEFI:JetFlashTranscend Остальные Boot Option # - Disable Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss – Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

L4 L4m1 L4m2	USB-flash 8ГБ или USB-flash 16ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181054-DuoStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-5183-DuoStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_1 \ Hot Plug = Enabled Advanced \ Storage Configuration \ SATA3_2 \ Hot Plug = Enabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L5 L5m1	Встроенный	Trassir-4.4.1.0-1181067-DuoStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - Настроить приоритет загрузки с Hard Drive Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L6	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202310-DuoStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Device manager > System Setup > Advanced > After G3 ON = S0 Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L7m1	M.2 SSD 32ГБ	Trassir-4.2-1139408-DuoStationPro-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Boot\Full Screen Logo = Disable Boot\Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Advanced\Chipset Configuration\Restore AC Power Loss = Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L8m1 L8m2 L9m1	USB-flash 16ГБ	Trassir-4.4.1.0-1181054-DuoStation-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L11m1 L11r1	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202299-DuoStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Setup \ Advanced \ Miscellaneous Configuration \ State After G3 – S0 State Boot \ Add Boot Options - First Boot \ EFI/Legacy Device Order - EFI device first Boot \ EFI - Настроить приоритет загрузки с Hard Drive Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L12 L12m2	USB-flash 16ГБ	Trassir-4.5.5.0-1202292-DuoStationG9-64 Инструкция по записи ISO образа Если у вас установлена прошивка Trassir-4.2-1139582 , то используйте указанный ниже пак для обновления: Trassir-4.2-1145447-DuoStation-64	Нажать F2 для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
L13m1	Встроенный	Trassir-4.5.5.0-1202310-DuoStation-64 Запись образа системы с TRASSIR OS на встроенную память	Нажать F2 для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: <i>Device manager > System Setup > Advanced > After G3 ON = S0</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

L14	USB-flash 16ГБ	Trassir-4.5.5.0-1202292-DuoStationG9-64 Инструкция по записи ISO образа	Нажать F2 для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M5 M5m1 M5m2 M5n1 M5n2 M5s0 M5s1	USB-flash 8ГБ	ISO образ Trassir-4.4.1.0-1181067-DuoStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-3.2-6069-DuoStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Power management – Always ON OS Type – Other OS Boot Mode – UEFI and Legacy Fast Boot – Disable В меню Boot Device Priority установить загрузку с USB-флешки
M6 M6m1 M6m2 M6m3 M6m4 M6m5 M6m6 M6m7 M6n1 M6n2 M6n3 M6s0 M6s2 M6s3 M6s4 M7 M7m1 M7m2 M7m3 M7m4 M7m5 M7m6 M7m7 M7s0 M7s1 M7s5 M7s6 M7s7	USB-flash 32ГБ	Trassir-3.2-6033-QuattroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Boot \ Security Boot menu \ OS Type = Other OS Ai Tweaker \ CPU Power Managment \ Enhanced Intel SpeedStep Technology = Disabled Secure Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ APM \ Restore AC Power Loss = Power ON Settings \ Advanced \ Power Managment Setup \ Restore after AC Power Loss = Power ON Settings \ Boot \ Boot mode select = UEFI Settings \ Boot \ UEFI USB Key Drive BBS Priorities \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlash... Boot \ Secure Boot menu \ OS Type = Other OS Secure Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Advanced \ Onboard Devices Configuration \ ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12) = Enabled

M8m1 M8m2 M8m3 M8m4 M8m5 M8m6 M8m7 M8m8 M8m9 M8m10 M8m11 M8m12 M8m13 M8m14 M8m15 M8m16 M8m17 M8m18 M8m19 M8m20 M8n1 M8n2 M8s1 M8s2 M8s3 M8s4 M8s5 M9m5 M9m1 M9m2 M9m3 M9m4 M9m6 M9m7 M9m8	M.2 SSD 128ГБ через USB-адаптер или USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-5184-QuattroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или Transcend MTS400 Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Boot \ Secure Boot menu \ OS Type = Other OS Secure Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Advanced \ Onboard Devices Configuration \ ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12) = Enabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или Transcend MTS400 Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M10m1	Встроенный	Trassir-4.2-1139418-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Advanced > Chipset Configuration > After G3 ON = S0 Boot > EFI > с помощью клавиш +/- выставляем EFI Hard Drive (InnoDisk Corp. - mSATA) на верхнюю позицию (либо выставляем на верхнюю позицию внешнюю USB-flash) Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M12m1 M12m2 M13m1 M13m2	M.2 SSD 128ГБ через USB-адаптер или USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-5184-QuattroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Security \ Secure Boot = Disable Boot \ Boot Options Priorities \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ Chipset Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или Transcend MTS400 Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M14m1	M.2 SSD 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash Рекомендуется 16ГБ Не менее 8ГБ	ISO образ для USB-flash Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи ISO образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

M15m1 M15m2	USB-flash 32ГБ	ISO образ Trassir-4.3.1.1-1165412-QuattroStation-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.0-5184-QuattroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа	Security \ Secure Boot = Disable Boot \ Boot Options Priorities \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Advanced \ Chipset Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M16m1	SSD 128ГБ	Trassir-4.2-1139418-QuattroStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI: SSD ASX6000LNP-128GT-C Partition 1 Peripherals \ Initial Display Output -> PCIE Chipset \ Internal Graphics -> Enabled Power \ AC BACK -> Always On Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
M17m1	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi ISO образ для USB-flash Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа	Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI: JetFlashTranscend 32GB 1100, Partition 1 Peripherals \ Initial Display Output -> IGFX Chipset \ Internal Graphics -> Enabled Power \ AC BACK -> Always On Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
H4 H4m1	SATA SSD	Trassir-4.1-1105389-UltraStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Advanced \ Boot Feature \ Restore On AC Power Loss – Power On Boot \ UEFI Boot Device BBS Priorities \ 1st Device - UEFI OS Boot \ Hard Disk Device BBS Priorities \ 1st Device - Hard Disk:P0: INTEL SSD... Boot \ 1st Boot Device - UEFI OS

H6m1 H6m2 H6m3 H6m4 H6m5 H7m1 H7m2 H7m3 H7m4 H7m5 H7m6 H7m7 H7m8 H7m9 H8m1 H8m2 H8m3 H8m4 H8m6 H8m7 H8m8 H9m1 H9m2 H9m3 H9m4 H9m5 H9m6 H9m7 H9m8 H9m9 H9m10 H9m11 H9m12 H10m1 H10m2	SATA SSD	Trassir-4.5.5.0-1202306-UltraStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Advanced \ Boot Feature \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Mode Select = UEFI Boot \ Boot Option #1 = INTEL SSD... или UEFI Hard Disk Сохранить настройки и выйти (F4 и Yes) Advanced \ Boot Feature \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Mode Select = UEFI Boot \ Boot Option #1 = INTEL SSD... или UEFI Hard Disk Advanced\Chipset Configuration\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration\Primary Dispaly = IGFX Advanced\Chipset Configuration\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration\Internal Graphics = Enable Сохранить настройки и выйти (F4 и Yes)
H11m1 H11m2	SSD M.2 256ГБ	РБИ образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Войти в BIOS и изменить его параметры: • Advanced - Onboard Devices Configuration - Trusted Computing - Security Device Support = Disable • Advanced - PowerManagement Configuration - Restore AC Power Loss = Power ON • Advanced \ Chipset Configuration \ Above 4G Decoding = Disabled • Chipset - Primary Display = IGFX Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
H12m1 H12m2 H12m3	SATA SSD	Trassir-4.5.5.0-1202306-UltraStation-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Advanced \ Boot Feature \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Mode Select = UEFI Boot \ Boot Option #1 = INTEL SSD... или UEFI Hard Disk Advanced\Chipset Configuration\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration\Primary Dispaly = IGFX Advanced\Chipset Configuration\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration\Internal Graphics = Enable Сохранить настройки и выйти (F4 и Yes)

G1m1 G1u1 G2m1 G3m1 G3m2	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.1-8836-NeuroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G3m3	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	Trassir-4.2-1139415-NeuroStationPro-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G3m4 G3m5 G3m6 G3u1 G3u2 G3u3	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа OVA образ Trassir-4.1-8836-NeuroStation-64 Инструкция по записи из OVA образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G5m1 G5m2 G5m3 G5m4 G5m5 G5u1	USB-flash 16ГБ/32ГБ	Trassir-4.3.1.1-1165372-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G7m1	SSD UltraM.2	Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Boot \ Full Screen Logo = Disable Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G7m2	SSD UltraM.2	Trassir-4.2-1139415-NeuroStationPro-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Boot \ Security \ Secure Boot = Disable Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

G7m3	SSD UltraM.2	Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Boot \ Security \ Secure Boot = Disable Secure Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Boot \ USB Device BBS Priorities\Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400) Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ APM Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G8m1 G8m2	USB-flash 32ГБ	Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G9m1 G9m3	USB-flash 32ГБ	Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G10m2 G10m3	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ для USB-flash Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G10m4	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ для USB-flash Trassir-4.2-1139415-NeuroStationPro-64 Инструкция по записи ISO образа RBI образ для SSD Trassir-4.2-1139415-NeuroStationPro-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G10m5 G10m6	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ для USB-flash Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

G12m1 G12m2 G12m3	SSD M.2 32ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi Для G12m3 Trassir-4.2-1139412-NeuroStation1650-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Войти в BIOS и изменить его параметры: <i>Перейти в Advanced Mode нажав F6</i> <i>Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard</i> <i>Advanced \ Chipset Configuration \ Restore AC Power Loss = Power ON</i> <i>Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400)</i> <i>Boot \ Full Screen Logo = Disable</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES).
G13m1 G13m2	USB-flash 16ГБ	Trassir-4.2-1139414-MiniNeuroStation1650-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 <i>Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard</i> <i>Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON</i> <i>Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend</i> <i>Boot \ Full Screen Logo = Disabled</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G15m1 G15m2 G15m3 G15m4 G15m5 G15m6 G15m7	SSD UltraM.2	Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi Для G15m3 G15m6 Trassir-4.2-1139412-NeuroStation1650-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	<i>Peripherals\Initial Display Output = IGFX</i> <i>Chipset\Internal Graphics = Enabled</i> <i>Power\AC BACK = Always On</i> <i>BIOS\Boot option #1 = UEFI OS (M2_1: TS32GMTS400)</i> <i>BIOS\ Full Screen LOGO Show = Disable</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G17m1 G17m2 G17m3 G17m4 G17m5 G17m6 G17m7 G17m8 G17m9 G18m1 G18m2 G18m3 G18m4 G18m5 G18m6 G18m7 G18m8 G18m9	SSD M.2 128ГБ через PCI-адаптер или USB-flash 32ГБ	ISO образ для USB-flash Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Нажать DELETE для входа в BIOS. Перейти в Advanced Mode нажав F7 Настроить следующие параметры: <i>SETTINGS\Advanced\Integrated Graphics Configuration\Initiate Graphic Adapter = IGD</i> <i>SETTINGS\Advanced\Power Management Setup\Restore after AC Power Lose = Power On</i> <i>SETTINGS\Boot\Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend</i> <i>SETTINGS\Boot\Full Screen Logo Display = Disabled</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: <i>BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled</i> <i>BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI: JetFlashTranscend 32GB 1100, Partition 1</i> <i>Peripherals \ Initial Display Output -> IGFX</i> <i>Chipset \ Internal Graphics -> Enabled</i> <i>Power \ AC BACK -> Always On</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes) Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: <i>BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled</i> <i>BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI Hard Disk: UEFI OS</i> <i>Peripherals \ Initial Display Output -> IGFX</i> <i>Chipset \ Internal Graphics -> Enabled</i> <i>Power \ AC BACK -> Always On</i> Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

G19m1 G19m2 G19m3	SSD M.2 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165359-NeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI: JetFlashTranscend 32GB 1100, Partition 1 Peripherals \ Initial Display Output -> IGFX Chipset \ Internal Graphics -> Enabled Power \ AC BACK -> Always On Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G20m1	USB-flash 16ГБ/32ГБ	Trassir-4.5.5.0-1202298-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Нажать F2 для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G20m2	USB-flash 16ГБ	Trassir-4.5.5.0-1202307-MiniNeuroStation1650-64 Инструкция по записи ISO образа	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G21m1	SSD 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.2-1139415-NeuroStationPro-64 Инструкция по записи образа на встроенную память	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend или PS128GPM280SSDR Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G22m1	USB-flash 16ГБ/32ГБ	Trassir-4.5.5.0-1202298-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи ISO образа Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Нажать DEL для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: JetFlashTranscend Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G23m1	SSD M.2 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.3.1.1-1165364-NeuroStation3070-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Нажать DELETE для входа в BIOS. Настроить следующие параметры: BIOS \ Full Screen LOGO Show -> Disabled BIOS \ Boot Option #1 -> UEFI Hard Disk: UEFI OS Peripherals \ Initial Display Output -> IGFX Chipset \ Internal Graphics -> Enabled Power \ AC BACK -> Always On Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)

G24m1 G24m2 G24m3 G24r1 G24r2 G24r3 G25m1 G25m2 G25m3 G25m4 G25m5 G25m6 G25m7 G25m8 G25m9 G25r1 G25r2 G25r3 G25r4 G25r5 G25r6	SSD M.2 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: ASX6000LNP-128GT-C Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G26m1	SSD M.2 128ГБ или SSD M.2 256ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202298-MiniNeuroStation1030-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Войти в BIOS нажав DEL и изменить его параметры: Перейти в Advanced Mode нажав - > и настроить: • Chipset \ North Cluster Configuration \ Primary Display = IGT • Advanced \ ACPI Settings \ Restore on AC Power Loss = Power ON • Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (SSDxxx) • Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
G26m2	SSD M.2 128ГБ или SSD M.2 256ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202307-MiniNeuroStation1650-64 Инструкция по записи образа на встроенную память Нужный файл в архиве с расширением .rbi	Войти в BIOS нажав DEL и изменить его параметры: Перейти в Advanced Mode нажав - > и настроить: • Chipset \ North Cluster Configuration \ Primary Display = IGT • Advanced \ ACPI Settings \ Restore on AC Power Loss = Power ON • Boot \ Boot Option #1 = UEFI OS (SSDxxx) • Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
G27m1 G27m2 G27m3 G27m4 G27m5 G27m6 G27m7 G27m8	SSD M.2 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Перейти в Advanced Mode нажав F6 Advanced \ Chipset Configuration \ Primary Graphics Adapter = Onboard Advanced \ Chipset Configuration \ Restore on AC Power Loss = Power ON Boot \ Boot Option #1 = UEFI: ASX6000LNP-128GT-C Boot \ Full Screen Logo = Disabled Сохранить настройки и выйти (F10 и Yes)
G28m1 G28m2 G28m3 G28m7	SSD M.2 128ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Войти в BIOS и изменить его параметры: * SETTINGS\Advanced\Integrated Graphics Configuration\Initiate Graphic Adapter = IGD * SETTINGS\Advanced\Power Management Setup\Restore after AC Power Lose = Power On * SETTINGS\Boot\Full Screen Logo Display = Disabled * SETTINGS\Advanced\PCIe\PCI Sub-system settings\pci_e3/m2_2 switch = AUTO Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)

G28c1 G28c2 G28c3 G28c4	SSD M.2 128ГБ или SSD M.2 256ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Войти в BIOS и изменить его параметры: * SETTINGS\Advanced\Integrated Graphics Configuration\Initiate Graphic Adapter = <i>IGD</i> * SETTINGS\Advanced\Power Management Setup\Restore after AC Power Lose = <i>Power On</i> * SETTINGS\Boot\Full Screen Logo Display = <i>Disabled</i> * SETTINGS\Advanced\PCIe/PCI Sub-system settings\pci_e3/m2_2 switch = <i>AUTO</i> *Boot \ Boot Option #1 = <i>UEFI:XPG SX6000 Lite 256GB M.2(Если стоит такой SSD)</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)
G30m1 G30m2 G30m3	SSD M.2 128ГБ или SSD M.2 256ГБ	RBI образ для SSD Trassir-4.5.5.0-1202311-NeuroStation1030G10-64 Инструкция по записи образа для NeuroStation с образом G10	Войти в BIOS и изменить его параметры: • Advanced - Onboard Devices Configuration - Trusted Computing - Security Device Support = <i>Disable</i> • Advanced - PowerManagement Configuration - Restore AC Power Loss = <i>Power ON</i> • Advanced \ Chipset Configuration \ Above 4G Decoding = <i>Disabled</i> • Chipset - Primary Display = <i>IGFX</i> Сохранить настройки BIOS (F10 и YES)