











Платные скрипты

| | |
|---|--|
|  | <p>TRASSIR Keyboard</p> <p>TRASSIR Keyboard – профессиональное ПО для расширенного управления в системе TRASSIR камерами при помощи джойстика и его клавиатуры. Дополнительные функции (отличие от модуля TRASSIR PTZ): управление отображением, управление пресетами, управление рельсовой камерой, управление тревожными выходами. USB-ключ защиты в комплекте (для удаленного клиента).</p> <p> Заказать</p> |
|  | <p>TRASSIR Parking</p> <p>TRASSIR Parking – это скрипт-модуль контроля количества и времени пребывания автомобилей на территории парковки. Для работы программного обеспечения необходимы как минимум два модуля распознавания государственных регистрационных номеров (LPR) AutoTRASSIR-30 (в комплект не входят), которые работая в жесткой связке с TRASSIR Parking, фиксируют моменты попадания автомобиля в кадр видеокамер.</p> <p> Заказать</p> |
|  | <p>TRASSIR TFortis</p> <p>TRASSIR Tfortis - скрипт для интеграции коммутаторов TFortis в систему TRASSIR.</p> <p> Заказать</p> |
|  | <p>TRASSIR Set retail</p> <p>TRASSIR Stet retail - скрипт привязки кассовых систем Set Retail (crystals.ru) в модуль Active POS. Позволяющая подключать кассовые аппараты и анализировать продажи.</p> <p> Заказать</p> |
|  | <p>TRASSIR Switch</p> <p>TRASSIR Switch — приложение для подключения управляемых коммутаторов TRASSIR (TR-NS2218-240-16PoE, TRASSIR TR-NS2226-360-24PoE) к программному обеспечению TRASSIR .</p> <p> Заказать</p> |